



No.1

◆ケーブルの返却

2m以上のケーブルは2カ所
紐で結んで返却ください。

※①ケーブル内側直径約40cm

※②養生テープの使用の際は
返却時取り外しをお願いし
ます。



No.2

◆ケーブルの返却

2m以下の短い分岐ケーブル
や変換ケーブルは種類別に、
まとめて縛り返却をお願いし
ます。



No.3

◆ケーブルの返却

プラグやケーブルの破損には、
破損部へ赤テープを巻いて、
返却をお願いします。



◆行灯の返却(台座付)

台座付の行灯の場合、行灯の取っ手にケーブルを通して返却をお願いします。



◆行灯の返却(箱入り)

台座無しの行灯は専用の箱へ入れて頂く際に行灯の和紙へプラグが当たらない様、写真のように、入れて返却をお願いします。



◆行灯の返却

プラグ破損や不点灯器具は「不点灯」や「破損」と記載し、行灯の天蓋へ張り紙をお願いします。

※漆塗り部分・和紙部分へはテープの粘着部が付かないよう注意してください。